

SimPal-WS420 4G eluttag för utomhusbruk

Tack för att du köpte SimPal-WS420.

SimPal-WS420 4G utomhus eluttag är ett fjärrstyrt uttag som består av en 4G- modul. Med utomhus vattentät IP44-design kan strömförsörjningsutgången slås på eller av på distans med SMS-kommandot eller röstsamtal. Den kan fungera som router för slavuttag SimPal-T20-V2/SimPal-S20 och trådlösa tillbehör. Varje SimPal-WS420 kan ansluta 4st slavuttag, 6st trådlös sensor.

SimPal-WS420 kan fungerar med WTL-063-F trådlös temperatur- och ljussensor. Med denna sensor kan den rapportera temperaturförändringar, ställa in termostatkontroll och automatiskt slå på strömmen i skymningen.

Alla tjänster och funktioner måste stödjas av 4G -nätet och ett SIM-kort.

Denna broschyr passar för SimPal-WS420 -modellen .

Detaljer om funktionen och avancerad användning av detta uttag beskrivs i denna bruksanvisning.

CONTENT

För din säkerhet	5
Undantagsparagraf	7
1.1 Paketets innehåll	9
1.2 Instruktioner för uttag	10
1.3 LED-indikator	
2.1 Användarbehörighetsnivå	
2.2 Om SMS-kommandot	12
3.1 Börja använda	13
3.2 Ladda ner "GSM Socket V3" APP	16
3.3 Registrera Master-nummer	16
3.4 Slå på/av strömmen	19
3.5 Strömbelastningslarm	19
3.6 Fördröjningskontroll	22

3.7 Schemakontroll	24
3.8 Temperaturkontroll	26
3.9 Temperaturlarm	29
3.10 Twilight Power Control	30
3.11 Trådlöst sensorlarm	31
3.12 Parning av slavuttag	34
3.13 SMS när på/av-knappen trycks in	35
3.14 Strömavbrottslarm	36
3.15 Anropskontroll	37
3.16 SMS-avisering till användare	38
3.17 Kontrollera status	39
3.18 Larm för svag GSM-signal	40
4. Återställ fabriksinställning	41
5. Tekniska huvudparametrar	42
Bilaga: SMS-kommandolista	43

- Köp ett GSM SIM-kort (mobilkort) från GSM-nättjänstleverantören och installera det i uttaget. Detta SIM-korts nummer kallas SimPal-WS420 nummer i den här broschyren.
- Användaren måste aktivera funktionen Nummerpresentation på SIM-kortet och inaktivera PIN-koden för SIM-kortet. Kontakta leverantören av GSM-nätverk för support.

För din säkerhet

- Detta uttag är designat vattentätt IP44, förbjudet att placera i vatten eller installerat utomhus. Det rekommenderas att installera på utomhusplatser med takskydd.
- Se till att mobiltelefonen är tillåten att användas i detta område, annars ska du inte använda detta uttag.
- Strömförbrukningen för de apparater som är anslutna till uttaget får inte överstiga 3 5 00W och strömmen får inte överstiga 16A.
- Den elektriska apparaten vars strömförbrukning är högre än 1500W måste vara jordad.
- Gör inte två stickproppar av uttaget kortslutning.
- Rör inte vid uttaget med metallföremål eller händer.
- inte in detta uttag på rad, låt endast ansluta annan elenhet på uttaget. (nicht hintereinander stecken, nur andere Stromgeräte an der Steckdose anschließen lassen).
- Öppna inte höljet om inte underhåll behövs av fackmän.
- Fortsätt inte att skaka eller falla ner i det här uttaget, annars kan det skadas.

- Detta uttag är ett uttag för trådlös signalöverföring. Håll den borta från elektronisk utrustning som kan störa de trådlösa signalerna för att undvika signalstörningar.
- Stäng av detta uttag och mobiltelefon när du går in i områden märkta "Explosiv", "Kan explodera", "Stängda trådlösa transceiver-uttag" etc.
- Kasta inte ut det här uttaget i eld, eftersom det kan orsaka explosion.
- Förvara uttaget och dess tillbehör utom räckhåll för barn.

Undantagsklausul

- Vi arbetar efter en policy för kontinuerlig utveckling. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och förbättringar av alla uttagen som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.
- För den senaste informationen om uttag, besök: http://www. simpal.cn. Vi garanterar inte för dokumentets sanning, tillförlitlighet eller något innehåll förutom att reglera i lämpliga lagar. Inklusive ingen garanti för uttag lämplig marknad eller lämpligt område löfte.
- 3. Vi håller inget ansvar för olaglig användning av detta uttag.
- Vi håller inget ansvar för eventuell inkomstförlust eller några speciella, oförutsedda, följdskador eller indirekta skador, oavsett vilka orsakade.
- 5. Innehållet i detta dokument tillhandahålls "i befintligt skick". Förutom vad som krävs av tillämplig lag, inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till noggrannheten, tillförlitligheten eller innehållet i detta dokument. Vi förbehåller oss rätten att revidera detta dokument eller avbryta vissa

funktioner när som helst utan föregående meddelande



1. 1 Förpackningens innehåll





User manual (1 PC)

1.2 Instruktioner för uttag



1.3 L ED- indikator

Färg	Handling	Status			
	Andas långsamt	Ström PÅ, Standby och sensorlarm AV.			
RÖD	Konstant ljus	Ström PÅ, Standby och sensorlarm PÅ.			
	Blixt snabbt	Ström PÅ, förlorad nätverksanslutning eller skicka SMS.			
	Andas långsamt	Ström AV, Standby och sensorlarm AV.			
Blå	Konstant ljus	Ström AV, Standby och sensorlarm PÅ.			
	Blixt snabbt	Stäng av, förlorad nätverksanslutning eller skicka SMS.			

2.1 Användarbehörighetsnivå

Uttagsinställningar kan ställas in eller justeras via ett SMS-kommando.

Det finns två kontrollnivåer för mobiltelefonanvändare:

Huvudanvändare (" Master ") : _

Endast en Master har behörighet att använda alla funktioner i SimPal-WS420 .

För att aktivera alla funktioner på uttaget måste **Mastern** lagra sitt mobilnummer i uttagets minne. Endast ett **Masters** mobilnummer är tillåtet för ett uttag.

Familj användare ("Familj "):

Det finns fyra familj s har behörighet att styra enheten, familjenummer kan ta emot SMS-aviseringar eller ändra enhetsinställning.

De andra mobiltelefonanvändarna har ingen behörighet att styra uttaget .

2.2 Om SMS-kommandot

- S MS kommandoformat: <u>#code#content#</u>.
- Det maximala antalet siffror som tillåts för telefonnumret är sexton.
- SimPal-WS420 kommer att svara användaren efter att den tagit emot SMS-kommandot.

Notera

- Symbolen "#" får inte ignoreras när du skriver ett SMS-kommando.
- Nej tillåt utrymme i kommandona.

3 .1 Börja använda

- Öppna luckan till SIM-kortplatsen och tryck den uppåt vid avfasningen.
- Installerat SIM -kort till SimPal-WS420 4G eluttag ; du kommer att se en SIM- kortplats inuti, gör SIM-kortets metallkontakt upp och ner, runda hörn till höger och trycker knappt på SIM-kortet förrän SIM-kortet har fixerats .

13

- Sätt tillbaka locket till SIM-kortplatsen.
- Montera uttaget vertikalt på väggen och fäst de två klämmorna på uttaget med



skruvar. Se till att locket på uttaget är öppet uppåt för att förhindra att regnvatten sipprar in i locket

Ström på:

1. Anslut SimPal-WS420 till ett eluttag.

Lysdioden kommer att blinka långsamt i cirka 15 sekunder, och vänd för att långsamt andas status En pipring, andnings-LED betyder att uttaget redan registrerar GSM-nätverket, är redo att fungera.

Standarduttaget _ LED i blått och strömutgången är AV .

- 2. Sätt i kontakten på den elektroniska apparaten i SimPal-WS420 eluttaget.
- Efter att ha registrerat nummer till uttaget kan användare skicka SMS-kommandon eller ringa för att styra strömförsörjningsutgången.

A Notera:

- 1. Om LED- lampan blinkar snabbt hela tiden , vilket innebär att SIM-kortet fungerar onormalt, är alla funktioner i detta uttag ogiltiga.
- 2. Kontrollera GSM-nätverkssignalen för den plats där du använder:
 - GSM-nätets signalstyrka kan påverka uttagsfunktionen. Därför bör användaren innan användning se till att SimPal-WS420 används i ett område med en stark

GSM-nätverkssignal (CSQ högre än 1 0).

3.2 Ladda ner " GSM Socket V3 " APP

Vi erbjuder gratis APP för att fungera med SimPal- WS 4 2 0, sök "GSM Socket V3 " på Google Play eller Apple APP Store, ladda ner och installera APP, sedan kan den använda APP för att styra SimPal-WS 4 2 0.

Första gången registrera enheten på APP, ange enhetsnamn och SIM-kortnummer som installerats på SimPalWS 4 2 0 enhet. APPen kommer att skapa SMS-innehåll, skicka SMS till enheten, den kommer att fungera enligt APP-funktionsbeskrivningen.

Även utan APP kan användaren skicka SMS manuellt enligt följande instruktioner.

3 .3 Registrera Master-nummer.

Skicka följande SMS till SIM - kortsnumret från din mobiltelefon (telefonnumret kommer att

vara huvudnumret):

Registrera	N	laster	-	nummer	: <u>#00#</u>
(1)					
3. 3.1 Ändra M	l asternu	mmer			
Master skicka	^r följande	SMS fö	or att:		
Ändra m	aster	-	nummer:	<u>#14#</u>	NewMasterNumber
(2)					

• NewMasterNumber ska vara det nya Master-mobilnumret.

3.3.2 Registrera familjenummer

Upp till 4 familjenummer kan lagras på GSM- uttaget.

Familjenummer har behörighet att ändra enhetsinställningar och ta emot SMS-aviseringar .

💥 Metod

Master skickar följande SMS för att:

Registrera en familj : <u>#06# Familj- nummer #</u> (3)

 Familjenummer ska vara användarens mobiltelefonnummer. Den begär att fylla i landskod för familjenummer. Till exempel: +49123456780

Kontrollera familjenummer : _

```
Master skickar SMS för att kontrollera familjenummer: <u>#06#</u>
( <u>4</u>)
```

```
Ta bort familj
```

```
💥 Metod
```

Master skickar följande SMS för att:

Ta bort en familj : <u>#1 5 # Familj-nummer #</u> (5) Ta bort alla familjenummer : <u>#1 5 #</u>

(6)
3 . 4 Slå på/av strömmen	
X Metod	
Master skickar följande SMS-meddelande till socke	et för att ställa in:
Huvuduttagsström - PÅ : <u>#01# 0 </u> #	(7)
M asteruttag och all slavuttagsström – PÅ: #01#	(8)
Huvuduttagsström - AV : <u>#02#0_</u> #	(9)
M asteruttag och all slavuttagsström - AV: #02	<u>#</u> (10)

3. 5 Kraftbelastningslarm

Beskrivning

(

Uttaget stöder larmfunktion för strömbelastning. Den kan övervaka anslutna apparaters strömförbrukning och rapportera strömförbrukning dagligen, veckovis eller månadsvis. Kan också ställa in strömbelastningslarm, det kommer att skicka SMS när strömmen laddas ut eller tillbaka inställningsintervall,

💥 Metod

Master skickar följande SMS för att:

Kontrollera	a strömbe	lastningen:	<u>#07#</u>
(1	1)
Kontrollera dagens strö	mförbrukning: <u>#52#1</u> ;	<u>#</u>	(12)
Kontrollera den	här veckans	strömförbrukning:	<u>#52#2#</u>
(1	3)
Kontrollera den	här månadens	strömförbrukning:	<u>#52#3#</u>
(1	4)
Ställ in ström	laddningsla	rm - PÅ : <u>#53</u>	# 0 # 1 #
(1	5)

Ställ ineffektbelastningsområde :# 53 # 0 # Minvärde # Maxvärde #(16)

- Minvärde och maxvärde : Värdena kan ställas in inom intervallet 0 till 350 0, betyder 0-3500W. Standardvärdet är 5-3500.
- Strömlarmet utlöses endast när strömmen slås på. När strömmen är avstängd är strömmen alltid noll, den skickar inget larmmeddelande.
- När strömmen har slagits på kommer den att jämföra strömmen innan strömmen stängs av. Om de två krafterna är inom samma område kommer inget SMS-larm att skickas.

 Ställ in larm för strömladdning - AV (standard) :
 # 53 # 0#0#

 (
 1
 7
)

 Ställ in daglig rapportströmförbrukning:
 # 54#1#
 (

 (
 1
 8
)

 Ställ in veckorapportens strömförbrukning:
 # 54#2#

(19) Ställ in månadsrapportens strömförbrukning: <u># 54#3#</u> (2 0) Ställ in funktionen för rapportströmförbrukning - AV (standard) : <u># 54#0#</u> (2 1) A Notera:

Strömförbrukningsdata kommer att förloras när enheten startar om, det kommer att beräknas från början när uttagets ström återställs.

3.6 Fördröjningskontroll _

Beskrivning

- Uttagets utgång kan ställas in för att fördröja ON/OFF under en period .
- När kommandot "fördröjd omkopplare på uttaget" tas emot och om uttagsutgången är påslagen, kommer uttagsutgången att stängas av omedelbart och slås på igen när den inställda fördröjda tiden närmar sig. Om uttaget däremot är avstängt förblir utgången

avstängd tills den inställda fördröjda tiden når.

💥 Metod

Master skickar följande SMS för att ställa in:

 Slå på strömmen efter vissa minuter:
 #1 2 # 0 # Minutes # 1#

 (
 2
 2
)

 Stäng av strömmen efter vissa minuter:
 #1 2 #0# Minuter # 0#

 (
 2
 3
)

 Minuter är tidsparametrar, dess intervall är 1 -720,

Ställ in fördröjningskontroll – AV: <u>#11#0</u> (2 4)

3.7 Schemakontroll _

3.7.1 Aktivera schemakontroll _

Beskrivning

- Uttagets ström kan ställas in för att automatiskt slås på enligt schema .
- Det gör det möjligt att tillfälligt manuellt byta ström på/av genom att skicka SMS, tryck på knappen, fördröjningskontroll etc. Schemakontroll kommer att aktiveras igen när den når nästa tidpunkt.
- 💥 Metod

(

Master skickar följande SMS för att:

Ställ in tidsperiod för schemakontroll och aktivera schemakontroll :

• ID: värdet är 1-3, det betyder tillåt att ställa in tre gruppscheman.

• WorkDay : en siffra, värdena ligger i intervallet "0" till " 9 ".

Följande tabell innehåller beskrivningar av varje värde: Den kan välja olika enskild dag. Till exempel: 125 betyder måndag, tisdag och fredag.

Värde	Motsvarande dag
0	Varje dag
1	måndag
2	tisdag
3	onsdag
4	torsdag
5	fredag
6	lördag
7	söndag

- Starttid och Sluttid : Var består av 4 siffror (hh:mm) och fungerar på en 24-timmars klocka. Om Starttid större än Sluttid, den kommer att fungera till nästa dag Sluttid.
- Uttaget slås på vid starttiden och avbröt vid Sluttiden .
- Till exempel: # 20 # 0#1# 1 2345 #0 8 00#2130#, 0 betyder SimPal- WS420, 1 betyder

första gruppschema, 12345 betyder från måndag-fredag, 0000 betyder tid 0 8:00 (hh:mm)AM, 2130 betyder tid 21:30. Den slår på strömmen kl. 08.00 och stängs av kl. 21.30 på måndag-fredag.

(2

```
S schemakontroll - AV: <u># 1 9 # 0# 0#</u>
6
```

3.8 T temperaturkontroll _

3.8.1 Para Temp & Light sensor

Beskrivning

Varje SimPal-WS420 kan para ihop en WTL-063-F Temp & Light sensor. Den kommer att ta emot temperatur- och ljusnivådata från denna sensor och använda data för temperaturlarm, termostatstyrning och ljusstyrning.

Master skicka följande SMS till:

Para temperatur- och ljussensor: <u>#30#4#</u>

(2 7) Tabort temperatur-och ljussensor: <u>#45#2#</u> (2 8)

3.8.1 Aktivera temperaturkontroll

Beskrivning

- Efter parad temperatur- och ljussensor kan uteffekten automatiskt styras enligt förändringar i miljötemperaturen.
- Temperaturkontroll kommer alltid att aktiveras när temperaturen är inom åtgärdsområde.
- Det finns uppvärmningsläge och kylningsläge för temperaturkontrollfunktion. I uppvärmningsläge kommer uttaget att slås på automatiskt när temperaturen är lägre än ett lägre temperaturvärde och stängas av när det är högre än ett högre temperaturvärde; Kylningsläge, uttaget slås på automatiskt när temperaturen är högre än högre temperaturvärde och stängs av när temperaturen är lägre värde.

Metod Mastern skickar följande SMS för att ställa in : Temperaturkontroll - PÅ: <u># 23#0#1#</u> (29) Temperaturkontroll - AV: <u># 23#0# 0 #</u> (30)

3. 8 .2 Ställ in parametrar för temperaturreglering

Metod Master skickar följande SMS för att: Ställ in tempkontrollparametrar : <u># 24#0#läge # lågtemp # högtemp#</u> (3 1)

Lägesparameter kan vara 1 eller 2, uppvärmningsläge är 1, kylläge är 2; Temperaturintervallet bör ligga inom -30 till 70 grader .

Till exempel #24#0#1#15#25#, det betyder att ställa in temperaturkontrollparameter, arbeta med uppvärmningsläge, slå på strömmen när temperaturen är lägre än 15 grader, stäng av strömmen när temperaturen är högre än 25 grader.

Efter lyckad inställning av temperaturintervallet kommer temperaturparametern att sparas i uttaget tills uttaget återställs till fabriksinställningarna.

3.9 Temperaturlarm

Beskrivning

En efter parad WTL-063-F Temp & Light sensor kan den ställa in temperaturlarm för den här enheten. Ett temperaturområde kan förinställas på uttaget . När omgivningstemperaturen upptäcks utanför det förinställda temperaturintervallet kommer det automatiskt att skicka SMS-larmmeddelandet till din mobiltelefon.

💥 Metod

Master skickar följande SMS för att ställa in:

Ställ in t temperaturområde : # 22 # 0 # MinTemp # MaxTemp #(333

MinTemp och MaxTemp : Värdena kan ställas in inom intervallet - 3 0 till 70 grader.
Temperaturlarm - AV : <u># 21 # 0 # 0 #</u>
(34)

3. 10 Twilight power control

Beskrivning

En efter parad WTL-063-F Temp & Light sensor kan den ställa in denna socket twilight power control. Strömmen slås på automatiskt i skymningen och stängs av i gryningen.

💥 Metod

Master skickar följande SMS för att ställa in:

 Ställ in fördröjning av avstängning av ström i gryningen : # 55#1#time#

 (
 3
 6
)

 ● Tidsintervallet är 1-8, det betyder 1-8 timmar.

 Ström kontroll för skymning - AV : # 55 # 0#

 (
 3
 7
)

3.1 1 Trådlöst sensorlarm

Beskrivning

SimPal-WS420 kan fungera med 6st trådlös sensor och 2st fjärrkontroll, den kan användas för larmfunktioner. Endast följande sensor kan fungera med WS420 :

- W RC-04 8 -F V2 fjärrkontroll
- W DS-051-F V2 Trådlös dörrsensor
- W IR-053-F V2 Trådlös PIR-rörelsedetektor
- WSI-055-F V2 Trådlös stroboskop siren
- W LD-061-F V2 Trådlös vattenläckagedetektor

Det finns två typer av larmsensorer, en av larmtyp, endast larm när WS420 larmfunktion är på, den andra är av nödtyp, den kommer alltid att larma även WS420 larmfunktion av. För rökdetektor och vattenläckagedetektor, föreslå att para ihop som nödsensor.

Metod

Master skickar följa	nde SMS	för att:						
Para larmsensor:	#30#1 #	Namn#						(38)
Para nödsensor:	#30#2#	namn #						(39)
Para ihop fjärrkor	ntroll: <u>#30</u>	0#3#						(4
0)
Kontrol	lera	ра	r s	e n s	orl	ista	ı n :	<u># 3 0 #</u>
(4					1)
Ta bort enskild sei	nsor: <u>#44</u>	<u>#name#</u>						(42)
Ta bort alla trådlös	sa sensor	rer: <u>#44#</u>						(4

3 Ta bort alla fjärrkontroller: #45# (44)Ställ in larmfunktion - PÅ : #40#1 4 Ställ in larmfunktion - AV : #40# 0# 6 Ställ in tidsperiod för schemalagd alarm : #46# ID# day # start-time#end-time# Schemalarmparametrar dagtidparametrar är samma som Schemakontroll. Ställ in schemalarmfunktion - AV : #47#0 # P air trådlös siren: #43# (49)Ställ in varaktighet för piplarmet: <u>#50#time#</u>(50) När sensorlarm kommer WS420 att ljuda, standardpip 10 sekunder, kan den skicka SMS för att ändra pipets varaktighet. Tidsintervallet är 0-60. Som #50#30# för att ställa in pip 30 sekunder.

3.12 Parning av slavuttag

SimPal-WS420 kan fungera med 4st trådlöst slavuttag SimPal-T20-V2 eller SimPal-S20. Slavuttag måste köpas separat. Master skickar SMS till parningsslavuttaget, innan parning måste du se till att slavuttaget återställer fabriksinställningen, om detta slavuttag redan har parats tidigare, måste du hålla ned slavuttaget M-knappen i 10 sekunder för att återställa fabriksinställningen . Mästaren avslutar följande SMS-meddelande för att:

Parning av S lav uttag: # 60 # namn#

(5 1) Efter att ha mottagit SMS-svar " Slå på " namn " -uttaget nu ! " anslut slavuttaget till huvudströmmen, slavuttagets LED blinkar långsamt i några sekunder och gå till långsamt andningsstatus efter att ha anslutits till WS420 -uttaget.

Notera

- " namn " är slavuttagets ID kommunicera med masteruttaget, använd slavuttaget genom att skicka SMS-förfrågan inkluderat " namn " i SMS-kommandot.
- Begär ett annat slavuttag " namn " för ett GSM-uttag.
- "Namn " kan endast vara engelsk bokstav eller digital siffra , max 7 tecken.

Master skickar följande SMS för att:

Та	n bort slavuttaget: <u># 7 1# namn#</u>	(52)
Та	bort alla slavuttag: <u># 7 1#</u>	(53)

3. 13 S MS när på/av-knappen trycks in

Beskrivning

SimPal- WS420 kommer som standard att skicka SMS meddelar Master and Family när du trycker på M-knappen för att slå på/stänga av strömmen. Mastern kan aktivera/avaktivera denna SMS-avisering.

💥 Metod

Bemästra skickar följande SMS för att ställa in:

SMS när på/av-knappen trycks ned - PÅ (standard): <u>#03 #1#</u> (544) SMS när på/av-knappen trycks ned - PÅ: <u>#03 #0#</u> 5)

3. 14 Strömavbrottslarm

Beskrivning

SimPal- WS42 0 kommer som standard att skicka SMS- meddelanden när huvudströmförsörjningen tappas eller återställs . Master kan aktivera/inaktivera denna SMS-avisering.

Metod Master skickar följande SMS för att ställa in: SMS vid strömavbrott eller återställning - PÅ (standard): <u># 05 #1#</u> (5 6) SMS vid strömavbrott eller återställning - AV: <u># 05 # 0#</u> (5 7)

3.15 Samtalskontroll

SimPal -WS420 standard skicka SMS-svar när Master eller Family ringer för att slå på/stänga av strömmen, det kan ändra inställningen till samtalskontroll utan SMS-svar.

💥 Metod

Master skickar följande SMS för att:

```
SMS vid samtalskontroll – PÅ (standard): <u>#49#1#</u>
(58)
)
```

 SMS vid samtalskontroll – AV: #49#0#
 (59)

 Anropsstyrningsfunktion – PÅ (Standard):
 #09#1#

 (
 6
 0
)

 Anropskontrollfunktion – AV: #09#0#
 (61)
)

 Tillåt kontroll av valfritt nummer – PÅ:
 # 31 #1#
 (62)

 1
)
)
)

 Tillåt kontroll av valfritt nummer (standard):
 # 31 # 0#

 (
 6
 3
)

3. 16 SMS-avisering till Användare

SimPal- WS420 kommer att skicka SMS-larm när strömavbrott/återställning, temperaturvarning eller annan information. Standard skicka SMS till både Master och familj. Master kan ändra inställningen bara skicka SMS till Master nummer.

💥 Metod

Master skickar följande SMS för att:

 SMS till familjenummer
 PÅ (standard):
 #1 6 #1#

 (
 6
 4
)

 SMS till familjenummer
 AV:
 #1 6 #0#
 (6

 5
)
)

3.1 7 Kontrollera status

💥 Metod

Master eller Family skickar följande SMS för att:

Kontrollera Master uttagsdriftstatus: <u>#07#</u> (6 6)

Efter att ha tagit emot SMS-kommandon kommer den att svara på SMS så här : Huvudenhet: AV, 22C, 13W, T, S, D, H, L Dagsljus "ESP1": AV, 25C, 0W, T, S, D

Det kan visa olika tecken efter strömladdningen, det betyder att uttaget har annan status. Detaljfunktionen som följer:

- " D " : betyder detta uttag under fördröjningskontroll.
- "S": betyder detta uttag under schemakontroll.
- "T": betyder detta uttag under temperaturkontroll.
- " H " : betyder att denna uttagslarmfunktion är på.
- " L " : betyder detta uttag under skymningskontroll.
- " Daylight " eller " Night " betyder ljusnivån från ljussensorn.

Om uttaget inte är ihopparat med temperatur- och ljussensor, kommer det inte att visa temperatur, "T", "L" och ljusinformation.

3 .1 8 Larm för svag GSM-signal

Uttaget kan skicka ett SMS-meddelande när GSM-signalstyrkan är för svag. Huvudanvändaren kan aktivera/avaktivera detta SMS-meddelande.

Metod

Masteranvändaren skickar följande SMS för att ställa in :



visas som CSQ, CSQ-intervallet är 0-31, när CSQ är lägre än 14 kommer den att ställas in som svag GSM-signal. När CSQ är lägre än 10 slutar enheten att fungera.

4. Återställ fabriksinställningarna

Beskrivning

 Denna funktion återställer alla programmerade inställningar till sina ursprungliga värden, inklusive rengöring av alla användarnummer, tidsparameter och temperaturparameter. Om inställningsstatusen är felaktig eller om felen inte kan åtgärdas, kan användare återställa uttaget till dess ursprungliga status för att få det att fungera normalt.

Huvudsocket återställer fabriksinställning:

Metod 1: Håll ned sidoknappen M på enheten i 10 sekunder. Metod 2: Master skickar följande SMS-meddelande för att: Återställ Master uttag: <u>#08# 1234#</u>

(70)

5. Huvudsakliga tekniska parametrar

Ingångskontakt _	110~230V/50HZ, CEE 7/7 hybrid Schuko/Frar plugg	nsk /American/Australien
Utgående eluttag	110~ 230V/50HZ, 16A CEE7/4 tyska	"Schuko" /

	franska/amerikanska/australien	
Driftstemperatur	- 3 0°C~+35°C	
Lagra temperatur	- 3 0°C~+50°C	
Vattentät nivå	IP44	
Relativ luftfuktighet	10-90 %, utan kondens	
Kommunikationsprotokoll	GSM FAS 2/2+ (inklusive datadrift)	
Datagränssnitt	GSM SIM 1,8V/3,0V uttag	
RF-frekvens	434Mhz FSK	
Avstånd till slavuttag	Upp till 30 meter	
4G LTE- band s	Katt 1 LTE FDD: B1, B3, B5, B7 ,B8 ,B20 LTE TDD: B40 GSM 900/1800Mbz	

Bilaga: SMS-kommandolista

Kategori Fungera Kommando

Kategori	Fungera	Kommando	
Definiera användarna	Register Master-nummer	(1) <u>#00#</u>	
	Ändra M aster - nummer	(2) <u>#14# NewMasterNumber #</u>	
	Lägg till familjenummer	(3) <u>#06# Familj- nummer #</u>	
	Kontrollera familjenummer	(4) <u>#06#</u>	
	Ta bort familjenummer	(5) <u>#1 5 # Familj- nummer #</u>	
	Radera alla Familj-nummer	(6) <u>#1 5 #</u>	
Maktkontroll	på strömmen	(7) <u>#01#0#</u>	
	A II strömuttag - PÅ	(8) <u># 01#</u>	
	av strömmen	(9) <u>#02# 0#</u>	
	All socket ström - AV	(10) <u># 02#</u>	
Power Monitor	Kontrollera strömbelastningen	(11) <u># 0 7 #</u>	

Kategori	Fungera	Kommando		
	Kolla strömförbrukningen idag	(12) <u>#52#1 #</u>		
	Kontrollera den här veckans strömförbrukning	(13) <u>#52#2 #</u>		
	Kontrollera denna månads strömförbrukning	(14) <u>#52#3 #</u>		
	Strömladdningslarm - PÅ	(15) <u>#53#0#1#</u>		
	Ställ in effektbelastningsintervall	(16 <u>) # 53 # 0 # Minvärde #</u> <u>Maxvärde #</u>		
	Strömladdningslarm - AV (standard)	(17) <u>#53#0 # 0#</u>		
	Daglig rapport om strömförbrukning	(18) <u>#54#1 #</u>		
	Veckorapport strömförbrukning	(19) <u>#54#2 #</u>		
	Månadsrapport strömförbrukning	(20) <u>#54#3 #</u>		
	Rapportera strömförbrukning - AV (standard)	(21) <u>#54#0 #</u>		

Kategori	Fungera	Kommando	
Fördröjningsko ntroll	Slå PÅ strömmen efter en viss minut	(22) <u>#1 2 # 0 # <i>Minuter</i> # 1#</u>	
	Stäng AV strömmen efter en viss minut	(23) <u>#1 2 # 0 # <i>Minuter</i> # 0#</u>	
	Ställ in fördröjningskontroll – AV (standard)	(24) <u>#11#0#</u>	
Schemakontrol	Uppsättning schemalagd kontrolltidsperiod	(25) <u># 20 # 0</u> #ID# Arbetsdag # <u>Starttid # Sluttid #</u>	
	Ställ in schemakontroll – AV (standard)	(26) <u>#19#0#0#</u>	
Temperaturkon troll	Para Temp & Light sensor	(27) <u>#30#4#</u>	
	Ta bort temperatur- och ljussensorn	(28) <u>#45#2#</u>	
	Temperaturkontroll - PÅ	(29) <u>#23#0#1#</u>	
	Temperaturkontroll - AV (standard)	(30) <u>#23#0# 0 #</u>	

Kategori	Fungera	Kommando		
	Ställ in parametrar för temperaturkontroll	(3 1) <u># 24 # 0#läge #</u> lågtemp#högtemp#		
	Temperaturlarm - PÅ	(32) <u># 21#0#1#</u>		
Temperaturlar m _	Ställ in temperaturintervall	(33) <u># 22#0 # MinTemp #</u> MaxTemp #		
	Temperaturlarm - AV (standard)	(34) <u># 21 # 0#0#</u>		
Skymningskon troll	Twilight power control - PÅ	(35) <u># 55#1#</u>		
	Ställ in fördröjning av avstängning av ström i gryningen	(36) <u># 55#1#tid#</u>		
	Twilight power control - AV (standard)	(37) <u># 55#0#</u>		
Trådlöst sensorlarm	P luftlarmgivare	(38) <u>#30#1#namn #</u>		
	P luftnödsensor	(39) <u>#30#2#namn #</u>		
	P luft fjärrkontroll	(40) <u>#30#3 #</u>		

Kategori	Fungera	Kommando	
	Kontrollera sensorlistan	(41)	<u># 30#</u>
	Ta bort enskild sensor		(4 2) <u>#44#namn #</u>
	Ta bort alla sensorer Ta bort alla fjärrkontroller En larmfunktion – PÅ En larmfunktion – AV (standard) Ställ in schemalagda larmparametrar S schemalarm - AV (standard) P air trådlös siren Ställ in ljudsignalens varaktighet		(43) <u>#44 #</u>
			(4 4) <u>#45 #</u>
			(4 5) <u>#40#1#</u>
			(46) <u>#40#0#</u>
			(47) <u>#46# ID# day #</u> start-time#end-time#
			(48) <u># 47#0#</u>
			(49) <u>#43 #</u>
			(5 0) <u>#50#tid #</u>
Slavuttag	Par Slave-uttag		(5 1) <u># 6 0# namn#</u>
	Ta bort enstaka slavuttag		(5 2) <u># 71 # namn#</u>

Kategori	Fungera		Kommando
	Ta bort alla slavuttag		5 3) <u># 71 #</u>
S MS anmälan	SMS när på/av-knappen trycks ned - PÅ (Standard)		5 4) <u># 03 #1#</u>
	SMS när på/av-knappen trycks ned - AV		5 5) <u># 03 # 0#</u>
	SMS vid strömavbrott eller återställning – PÅ (standard)		5 6) <u># 05 #1#</u>
	SMS vid strömavbrott eller återställning – AV		5 7) <u># 05 # 0#</u>
K allande kontroll	S MS vid anrop av kontroll – PÅ (standard)		8) <u>#49#1#</u>
	S MS vid anrop av kontroll – AV		9) <u>#49#0#</u>
	Anropskontrollfunktion – PÅ (standard)		5 0) <u># 09#1#</u>
	Anropsstyrningsfunktion – AV	(6	5 1) <u># 09#0#</u>
	Tillåt kontroll av valfritt nummer - P	Å (6	5 2) <u>#31 # 1 #</u>

Kategori	Fungera	Kommando	
	Tillåt valfri nummeruppringningskon AV (standard)	troll -	(6 3) <u>#31 # 0 #</u>
SMS till	SMS till användare – PÅ (standard)		(6 4) <u># 16 #1#</u>
användare	SMS till användare – AV		(6 5) <u># 16 # 0 #</u>
Kontrollera status	Kontrollera alla uttagsstatus		(6 6) <u>#07#</u>
	Kontrollera GSM-signalen		(67) <u>#27#</u>
	Larm för svag GSM-signal – PÅ		(68 <u>#27#1#</u>
	Larm för svag GSM-signal – AV (standard)		(69) <u>#27#0#</u>
Återställ uttaget	Återställ till fabriksinställning		(7 0) <u>#08 # 1234 #</u>

