

HANDLINGSPLAN – INFÖRANDE AV CO₂-ÖVERVAKNING

Steg 1 – Inventering (månad 1)

- Lista alla lokaler
- Kartlägg ventilationstyp
- Riskbedöm befintliga problem

Steg 2 – Installation (månad 2–4)

- Välj CO₂-sensorer med datalogging, indikatorer och larm, exempelvis <https://www.direktronik.se/direktronik/overvakning/automationscada/lorawan/smart-sensor-for-friskare-inomhusluft--co2-temperatur--fu/?variationCode=20124341>
- Abonnera på molntjänst eller egen hårdvara utan krav på molntjänst, förslag på alternativ <https://www.direktronik.se/direktronik/overvakning/automationscada/lorawan-gateways/startklar-allt-i-ett-gateway-med-sim-kort-och-dashboard/?variationCode=20123624> eller https://www.direktronik.se/losningarna/datainsamling-och-automation/direktnet-netmore-go_LoRaWAN/
- Installera en sensor per lokal
- Placera i vistelsezonen (ca 1,2–1,8 m höjd)

Steg 3 – Drift (månad 5)

- Sensorer ska visa värden i förutbestämbara tidsintervall alternativt i realtid
- Personal informeras om larmgränser

Steg 4 – Uppföljning (året runt)

- Automatiska loggar följs upp månadsvis
- Återkommande problem åtgärdas
- Sammanställning till ansvarig varje kvartal

Steg 5 – Årlig rapport

- Redovisning av antal överskridanden
- Åtgärdsplan för fastigheter med återkommande problem
- Rapport till huvudman och skyddskommitté